

مراحل راه اندازی اولیه گوشی سامسونگ A11



تکتا سرویس
TAKTA SERVICE

مراحل راه اندازی اولیه گوشی سامسونگ A11

SAMSUNG

PROTECT YOUR PHONE



مراحل راه اندازی اولیه گوشی سامسونگ All

پیش از استفاده از دستگاه، خود را با عملیات پایه ای آن آشنا کنید.

برای روشن کردن دستگاه دکمه روشن/خاموش را فشار دهید و نگه دارید تا صفحه نمایش روشن شود.

برای خاموش کردن دستگاه ، کلید پاور را فشار دهید و نگه دارید سپس  گزینه لمس کنید

برای راه اندازی مجدد دستگاه، دکمه پاور را فشار دهید و نگه دارید و سپس  لمس کنید.




عملکرد


کلید


- جهت خاموش و روشن کردن دستگاه کلید پاور را نگه دارید
- جهت روشن یا قفل کردن صفحه نمایش کلید پاور فشار دهید
- جهت کم و یا زیاد کردن صدا کلید ولوم را فشار دهید

کلید پاور

کلید ولوم









تکتا سرویس

TAKTA SERVICE

آدرس دفتر مرکزی: اصفهان/خیابان احمد
آباد/مجمع تجاری شهر دیجیتال/ طبقه
سوم/واحد A5 - کد پستی: ۸۱۵۵۶۸۳۱۳۸

آدرس دفتر مرکزی خدمات: اصفهان/خیابان احمد
آباد/مجمع تجاری شهر دیجیتال/ طبقه زیر
همکف/واحد E7 - تلفن: ۰۳۱-۳۱۳۲۱۰۰۵-۸

پشتیبانی (در واتس آپ): ۰۹۱۳۴۶۰۵۰۰۷



taktaserviceofficial



taktaserviceborna.ir